



SPÜLTECHNIK THERMODESINFEKTION **FTPi**

HYGIENISCH REIN

Überall dort, wo Hygiene in besonderem Maße gefordert wird, hat die zertifizierte HOBART Thermodesinfektion ihren Einsatzbereich und erfüllt die Hygieneanforderungen gemäß der Leitlinie des Bundeskanzleramtes der Republik Österreich.



SPÜLERGEBNIS

Garantierte Hygiene

Überall dort, wo in besonderem Maß ein hygienisches Spülergebnis sichergestellt werden muss, wird die zertifizierte HOBART Thermodesinfektion eingesetzt. Eine separate Zone zur thermischen Desinfektion wird der Frischwasserspülung vorgeschaltet. Die Kontaktzeit mit dem Spülgut beträgt mindestens 30 Sekunden.



SICHERHEIT

Die HOBART Thermodesinfektion erreicht eine Temperatur von über 83 °C am Spülgut. Bei Temperaturunterschreitung unterbricht die Maschine automatisch den Spülprozess. Das geforderte hygienische Spülergebnis wird immer sichergestellt. Die HOBART Thermodesinfektion steht für alle **PROFI** und **PREMAX** Bandspülmaschinen zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

KONSTANTE SPÜLTEMPERATUR	83 °C	83 °C
KONTAKTZEIT	min. 30 Sek.	min. 30 Sek.
BANDGESCHWINDIGKEIT	bis 1,6 m/min	bis 2,5 m/min
VERLÄNGERUNG DER MASCHINE	1.400 mm	2.050 mm